

Size 360x80 mm



### ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ PROLIKE PLSW200

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ознакомьтесь с кратким руководством пользователя перед использованием детских умных часов.

Часы оснащены GPS трекером, Wi-Fi интерфейсом, кнопкой SOS, возможностью двусторонней связи с использованием SIM карты, функцией геолокации и установки геозон, сообщениями, датчиком снятия устройства, камерой.

Иллюстрации в руководстве представлены только в качестве примера и могут отличаться от купленного Вами товара.

#### Подготовка к использованию

1. Проверьте комплектацию устройства.
2. Выключите устройство. Вставьте карту micro SIM.
3. SIM-карта необходима для запуска функций GPRS и включения экрана.
4. Установите приложение на мобильный телефон.
5. Для регистрации используйте QR код на устройстве и IMEI.

**Примечание:** Установка сторонних приложений для детских часов может негативно сказаться на работе устройства. Убедительно просим Вас использовать только официальное приложение SeTracker.



#### Функции устройства

- GPS/ GPRS геолокация, отслеживание и контроль местоположения в режиме реального времени
- Wi-Fi интерфейс
- Кнопка SOS
- Телефонная книга
- Управление списком разрешенных номеров
- Сообщения
- Обратная связь
- Шагомер
- Часы, будильник
- Электронное ограждение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о снятии устройства
- Дистанционное отключение устройства
- Фонарик
- Возможность смены заставки на часах



- Камера
- Кнопка включения/ Завершение вызова/ Возврат в основное меню
- Кнопка SOS/ Фонарик/ Ответ на звонки
- USB порт
- Слот для SIM карты

#### Внимание!

1. Иконка погоды показывает температуру в заданном городе.
2. Для включения фонарика дважды нажмите на кнопку управления фонариком. Для выключения снова нажмите на кнопку.
3. Рисунок представлен исключительно в качестве примера и может отличаться от купленных Вами часов.

#### Интерфейс часов



**Основной интерфейс:** на дисплее отображается GSM-сигнал, значок сети, значок местонахождения, значок голосовых сообщений, значок заряда батареи, время и дата.

**Камера:** снимайте фото с помощью кнопки в интерфейсе.

**Телефонная книга:** в телефонной книге находятся 10 номеров, которые Вы занесли через приложение. Для набора номера необходимо на него нажать.

**Голосовые сообщения:** войдите в это меню для отправки голосовых сообщений в приложение и для прослушивания полученных сообщений.

**Панель инструментов:** фонарик, фотоальбом, секундомер, яркость экрана, изменение темы экрана.

**Смена заставки на часах:** пользователь может выбрать одну из двух заставок на главный экран.

#### Инструкция к мобильному приложению

**Загрузка приложения:** используйте телефон для сканирования QR кода на часах, чтобы загрузить приложение.

**Регистрация приложения** (Примечание: перед регистрацией выберите необходимый язык и регион) Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID - это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр).

Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:



#### Функциональное меню интерфейса приложения

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке:



#### Описание функций

**Интерком (система двусторонней связи):** диалог между часами и приложением. С помощью мобильного телефона также можно отправлять сообщения на часы. Текстовое сообщение можно прочитать непосредственно с часов. Отправка голосового сообщения через приложение: после нажатия кнопки «Запись», приложение начинает запись, после окончания отправляет ее на часы. Максимальная длительность сообщения 15 секунд. Нажмите кнопку SOS для прослушивания записи. Запись голосового сообщения на часах: войдите в "chatting menu" на экране часов. Для записи сообщения нажмите на экран, отпустите для отправки. Максимальная длина сообщения – 15 секунд. Приложение получит уведомление о голосовом сообщении (время получения голосового сообщения зависит от скорости работы сети).

**Карта:** возможность проверить местонахождение часов в любое время в приложении. На карте доступно местонахождение часов. Информация также доступна в приложении. Запустив функцию определения местонахождения в реальном времени часы, начнут отслеживание в реальном времени на протяжении 3 минут с интервалом загрузки в 10 секунд и вернуться в режим по умолчанию через 3 минуты.

#### Настройки: настройка всех параметров часов.

**- Установка номера телефона для кнопки SOS:** после присоединения к мобильному телефону Вы можете выбрать 3 номера из телефонной книги и сохранить их как номера для экстренного вызова. В случае необходимости нужно нажать кнопку SOS и удерживать ее 3 секунды для совершения экстренного вызова. Если звонок будет принят, вызов будет завершен. В противном случае вызов номеров будет продолжаться.

**- Настройка СМС-уведомлений:** включение трех оповещений по СМС: низкий заряд батареи, кнопка SOS, снятие часов.

**- Телефонная книга:** возможность добавления списка разрешенных контактов до 10 номеров. Эти номера могут делать вызовы на часы для двустороннего разговора.

**Поиск часов:** используйте эту функцию, если Вы потеряли часы. Они будут звонить на протяжении 1 минуты. Чтобы остановить сигнал, когда часы найдены, нажмите на любую кнопку.

**Электронное ограждение:** минимальный радиус окружности - минимум 200 м. При выходе ребенка за границы Вы получите уведомление.

**Дистанционная управление камерой:** через приложение можно дистанционно делать фото на камеру часов.

**Будильник:** возможность самостоятельно установить три будильника.

**Награды:** выберите количество сердечек в приложении, нажмите «Разрешить» (Determine), и информация будет отправлена на часы. На экране появится символ сердечка и их количество.

#### Режимы работы определения местоположения:

- Три основных режима работы:** нормальный режим, экономный режим и постоянный режим.
- Настройки режима работы можно изменить самостоятельно при необходимости с помощью приложения и меню «Настройки».
  - Нормальный режим: интервал обновления - 10 минут
  - Экономный режим: интервал обновления - 60 минут
  - Постоянный режим: интервал обновления - 1 минута

**Инструкция для устройства**  
**Экстренный вызов SOS:** нажмите и удерживайте кнопку SOS 3 секунды, будет активирована функция SOS, и часы будут звонить на три указанных номера SOS (заданных в приложении) по очереди два круга. Если вызов будет принят, часы перестанут набирать номер. В противном случае вызовы будут совершаться до окончания второго круга. Также, оповещение об экстренной ситуации будет отправлено в приложение и на выбранный номер.

**Предупреждение о снятии:** ремешок оснащен сенсором. Необходимо надеть часы минимум на 3 минуты, и тогда, если часы были сняты, об этом поступит сигнал на основной номер (настройка по умолчанию отключена), а также в приложение будет отправлено оповещение.

**Оповещение о низком заряде батареи:** если заряд батареи ниже 20%, в приложение и на основной номер будет отправлен сигнал.

**Обратная связь:** войдите в "chatting menu" на экране часов. Для записи сообщения нажмите на экран, отпустите для отправки.

**Включение / Отключение:** Извлеките SIM карту, затем нажмите кнопку выключения.

**Телефонная книга:** через приложение можно заполнить список контактов из 10 номеров. Для выбора номера необходимо пролистать телефонную книгу и нажать на номер для совершения вызова. Лишь номера из телефонной книги могут звонить на часы.

**Ответить/завершить звонок:** нажмите на соответствующие кнопки, чтобы принять или завершить входящие вызовы.

#### Диагностика неисправности

Устройство не может подключиться, приложение показывает отсутствие подключения. Проверьте следующее:

1. Правильно ли вставлена SIM-карта
2. Убедитесь, что SIM-карта рабочая, что она поддерживает сеть 2G.
3. Убедитесь, что параметры сервиса настроены правильно. При необходимости настройте их.
4. Убедитесь, что на SIM-карте есть деньги.

#### Ошибки при регистрации:

1. Убедитесь в том, что при регистрации Вы ввели корректный номер ID.
2. Убедитесь в том, что имя аккаунта не занято другим пользователем.
3. Убедитесь, что Вы выбрали правильный регион при регистрации в приложении.

#### Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данный раздел обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

- Используйте устройство строго по назначению.
- Умные часы представляют собой высокоточное устройство. Избегайте падения и механического воздействия на них, берегите их от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.
- Не оставляйте устройство вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. Не используйте устройство вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе.
- Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.
- Избегайте образования пыли в разъёмах.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града.
- Производитель не несет ответственности за утерю работоспособности устройства, вызванную попаданием жидкости внутрь корпуса или неправильным использованием.

Немедленно выключите питание устройства, если оно было включено, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если кабель питания оплавился или был поврежден
- если корпус устройства был поврежден
- если в корпус устройства попала жидкость
- Не используйте устройство в местах, где запрещено использование электронных устройств.
- Если во время зарядки аккумулятора он сильно нагрелся, появился дым или запах гари, то немедленно отключите зарядное устройство от розетки.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

#### Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Подпись покупателя С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	
Печать и подпись продавца	

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.  
- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При заеме товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.  
Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.ru и по телефону: 8-800-770-78-87.